



771044D



BACTALIM SR LINGETTES

Lingettes désinfectantes mains et surfaces sans rinçage

Actif sur
Listeria et Salmonelle*



EN 1500

EN 14476

EN 14348

EN 13624

EN 16777

EN 1650

EN 13697

EN 16615

EN 13727

POUR USAGE
PROFESSIONNEL



Fabriqué
en France

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide. Levuricide. Fongicide.
Mycobactéricide. Virucide.
*Voir détail des normes page suivante.

MODE D'EMPLOI

- Lingette à usage unique.
Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.
Ensuite, lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.
Bien refermer le couvercle après utilisation.
- Après avoir sorti la lingette, traiter la surface et laisser sécher.
- Bien refermer le couvercle après utilisation.



CARACTERISTIQUES

pH:7
Densité : 0,86
Matière : Wetlaid 25 g/m²
Couleur de la lingette : Bleu
Dimensions : 200x200 mm
Sécurité : selon fiche de données de sécurité
Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT

Réf. 773506 Boîte de 200 lingettes

PRECAUTIONS D'EMPLOI


TP1, TP2 et TP4. Substance active biocide : Ethanol (CAS 64-17-5) = 60% (m/m)
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr

BACTALIM SR LINGETTES

Réf. 771044D

	NORMES		CONCENTRATION	SOUCHES
TEST EN SUSPENSION POUR INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS				
BACTÉRICIDE	EN 1276	5 min à 20°C	80%	Escherichia coli CIP 54.127 Enterococcus hirae CIP 58.55 Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 Staphylococcus aureus CIP 4.83
FONGICIDE	EN 1650	5 min à 20°C	100% 20%	Aspergillus niger UMIP 1431.83 Candida albicans CIP 4872
TEST EN SUSPENSION DANS LE DOMAINE MÉDICAL				
BACTÉRICIDE	EN 13727+A2	60 sec à 20°C	50% 80%	Escherichia coli K12 Enterococcus hirae
			50% 80%	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus
LEVURICIDE	EN 13624	60 sec à 20°C	80%	Candida albicans
VIRUCIDE	EN 14476	60 sec à 20°C	80%	Norovirus murin souche S99 Berlin
		5 min à 20°C	80%	Adénovirus type 5, souche Adenoid 75, ATCC VR-5
		30 sec à 20°C en conditions de saleté	80%	Influenza virus type A – H1N1 – ATCC UR1469 Vaccinavirus modifié Ankara ATCC VR-1508
		30 min à 20°C	80%	Adénovirus type 5 Norovirus murin Poliovirus type 1
MYCOBACTÉRICIDE	EN 14348	2 min à 20°C en conditions de propreté	80%	Mycobacterium avium Mycobacterium Terraee
TEST DE SURFACE POUR INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS				
BACTÉRICIDE	EN 13697	1 min à 20°C en conditions de saleté	80%	Escherichia coli ATCC 10536
			80%	Enterococcus hirae ATCC 10541
			80%	Pseudomonas aeruginosa 15442
			80%	Staphylococcus aureus ATCC 6538
			80%	Listeria monocytogenes ATCC 19115
			80%	Salmonella Typhimurium ATCC 13311
			100%	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
			80%	Candida albicans ATCC 10231
BACTÉRICIDE ET FONGICIDE	EN 13697	5 min à 20°C en conditions de propreté	50%	Escherichia coli CIP 54.127
			50%	Enterococcus hirae CIP 58.55
			50%	Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467
			80%	Staphylococcus aureus CIP 4.83
			80%	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
			60%	Candida albicans ATCC 10231
FONGICIDE	EN 13697	15 min à 20°C en conditions de propreté	80%	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
			80%	Candida albicans ATCC 10231
BACTÉRICIDE ET LEVURICIDE	EN16615	5 min à 20°C en conditions de propreté	100%	Enterococcus hirae ATCC 10541
			100%	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
			100%	Candida albicans ATCC 10231
TEST DE SURFACE POUR LE DOMAINE MÉDICAL				
VIRUCIDE	EN 16777	2 min à 20°C	100%	Norovirus murin, souche S99 Berlin
		> 5 min à 20°C	100%	Adénovirus type 5, Adenoid 75, ATCC VR-5
TEST DE TRAITEMENT HYGIÉNIQUE DES MAINS				
BACTÉRICIDE	EN 1500	1 min à 20°C en conditions de propreté	3 log	Escherichia coli K12 CIP54.1227