



772302D



774483A

Actif sur H1N1
et SARS-CoV-2



Nouveau
parfum



EN 1276

EN 13727

EN 13624

EN13697

EN 16615

EN 1650

EN14476

EN 16677

POUR USAGE
PROFESSIONNEL



Fabriqué
en France

QUATTRO CONCENTRÉ

Détergent pour sanitaires
surpuissant détartrant et
désinfectant pour toutes les surfaces
lavables. Parfum agrumes & gingembre.

Nettoie, détartre, désodorise et désinfecte toutes surfaces sanitaires:
carrelages, lavabo, baignoire, wc, robinetterie et toutes surfaces
lavables. Ne laisse aucune trace.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, Levuricide et Virucide.
Voir détail des normes page suivante.

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué, au moment de l'emploi, dans l'eau.

Avec action mécanique : appliquer uniformément
sur la surface à traiter par essuyage, et laisser agir
(temps de contact).

Sans action mécanique : appliquer uniformément
et directement sur la surface à traiter, laisser agir
(temps de contact), puis frotter si nécessaire.
Les normes avec ou sans action mécanique, les taux
de dilution et les temps de contact, selon l'effica-
cité recherchée, sont indiqués dans le tableau des
normes en page suivante.

Rincer les surfaces après utilisation, hormis les sols.
Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de
le ranger.

Le contenu d'un bidon de 5L permet de recharger
le flacon doseur lorsqu'il est vide. Pour cela, ôter
le bouchon au niveau de l'ouverture simple (non
graduée) du flacon doseur et transvaser.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide fluide rose

pH : à l'état pur 2 -2,5

Densité à 20°C : 1,000 à 1,010

Solubilité : totale dans l'eau

Sécurité selon FDS.

ATTENTION Produit irritant H315- H319 - H412
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produit biocide : BIOCIDES TP 2 : Préparation
liquide concentrée à effet curatif.
Substance active biocide : chlorure de
didécyl diméthyl ammonium (N° CAS 7173-51-5) :
2,438% m/m

CONDITIONNEMENTS

Réf. 772302D Carton de 2 bidons de 5 L

Réf. 774483A Carton de 12 flacons doseurs
de 1 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit. Ne pas mélanger à
d'autres produits. Reproduire l'étiquetage si
transvasement dans un autre contenant.
Respecter les précautions de l'étiquetage
réglementaire.

L'emballage, vide ou contenant encore du
produit, doit être éliminé en tant que déchet
dangereux sous l'entière responsabilité du
détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les rési-
dus dans les égouts et les cours d'eau.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consul-
ter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre
antipoison le plus proche. Stocker le produit dans
son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à
une température comprise entre 5° et 30°C.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr

QUATTRO CONCENTRÉ

Réf. 772302D - 774483A

UTILISATION À 20°C

Conforme aux normes suivantes, à 20°C :

NB 1 : Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical et pour les secteurs alimentaire, industriel, domestique et en collectivité.

NB 2 : Bactéricide = sur les souches standards de la norme ; Levuricide = sur *Candida albicans* ;

Virucide sur virus enveloppés = sur *Vaccinia virus*.

En conditions de saletés		DÉSINFECTION DE SURFACES			
		DOMAINE MÉDICAL		SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRE, INDUSTRIEL ET EN COLLECTIVITÉ	
		ACTION MÉCANIQUE		ACTION MÉCANIQUE	
Type d'activité	Phase, étape	Sans	Avec	Sans	Avec
Bactéricide + Listéria et Salmonelle	2,1	EN 13727 - 6%, 5 min		EN 1276 - 5%, 5 min Listéria : 0,5%, 5 min Salmonelle : 0,5%, 5 min	
	2,2	-	EN 16615 - 10%, 5 min Listéria : 1%, 5 min Salmonelle : 1%, 5 min	EN 13697 - 6%, 5 min Listéria : 3%, 5 min Salmonelle : 3%, 5 min	Se référer à la norme du domaine médical
Levuricide	2,1	EN 13624 - 1%, 5 min		EN 1650 - 1%, 15 min	
	2,2	-	EN 16615 1%, 5 min	EN 13697 5%, 15 min	Se référer à la norme du domaine médical
Virucide sur virus enveloppés + H1N1 + SARS-CoV-2	2,1	EN 14476 - Virus env. : 1% sur MVA & 1% sur Elstree - 15 min H1N1 : 3%, 15 min SARS-CoV-2 : 10%, 15 min		Se référer aux normes du domaine médical	
	2,2	EN 16777 Virus env. : 3% sur MVA & 6% sur Elstree - 15 min H1N1 : 3%, 15 min SARS-CoV-2 : 10% 15 min	-		